

# Руководство по эксплуатации эпилятора для удаления волос

Перед тем, как воспользоваться этим прибором, пожалуйста, тщательно и полностью изучите данное Руководство по эксплуатации.

## **Предупреждение.**

По гигиеническим соображениям не предлагайте другим людям пользоваться этим прибором. Держите прибор в сухом состоянии.

Прибор не предназначен для использования лицам (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Не позволяйте детям играть с прибором.

Во включенном состоянии прибор никогда не должен контактировать с волосами на Вашей голове, бровях, пучками волокон и т.п. для того, чтобы предотвратить любую опасность причинения вреда или же блокировку/повреждение самого прибора.

Данный прибор комплектуется встроенным безопасным источником силового питания сверхнизкого напряжения (сетевой адаптер).

Во избежание риска поражения электротоком не заменяйте какие-либо его части и не манипулируйте ими.

## **Общая информация по эпиляции.**

В зависимости от состояния кожи и волос, любые методы удаления волос с корнем могут приводить к их врастанию и раздражению кожи (например к зуду, дискомфорту или покраснению кожи). Это нормальная реакция, которая быстро проходит; тем не менее, когда Вы удаляете волосы с корнем первые несколько раз, или если у Вас чувствительная кожа, то реакция может быть сильнее. Если по истечении 36 часов кожа все еще раздражена, мы рекомендуем Вам обратиться к своему врачу. В целом при повторном использовании прибора реакция кожи и чувствительность к боли значительно уменьшаются.

В некоторых случаях, при проникновении в кожу бактерий, может возникать воспаление (например, при скольжении прибора по коже). Риск занесения инфекции можно минимизировать посредством очистки эпилирующей головки перед каждым применением прибора.

Если у Вас есть какие-либо сомнения относительно пользования данным прибором, пожалуйста обратитесь к своему врачу. В перечисленных ниже случаях данным прибором можно пользоваться только после предварительной консультации с врачом:

- экзема, раны и реакция кожи на воспаления – такие как фолликулит (гноящиеся волосяные фолликулы) и варикозное расширение вен;
- родинки на коже;
- пониженный кожный иммунитет – например, вследствие сахарного диабета, беременности или болезни Рейно;
- гемофилия или же иммунодефицит.

Тонкие отросшие волосы не должны врастать в поверхность кожи. Регулярное использование массажных губок (например, после ванны) или же пилинг отшелушивающейся кожи помогает предотвратить врастание волос, так как подобная мягкая очистка удаляет верхний огрубевший слой кожи, и тонкие волосы могут прорасти через ее поверхность.

## **Как проводить эпиляцию.**

Ваша кожа должна быть чистой, безо всяких масел или кремов.

Перед началом работы прибора тщательно очистить его эпилирующую головку.

- a) Для включения прибора передвиньте его переключатель вкл./выкл.
- b) Потрите кожу с тем, чтобы поднять с нее короткие волосы.

Для оптимального эффекта держите прибор по отношению к коже прямым углом (90°) и проводите им без давления против роста волос.

**с) Эпиляция ног**

Проводите эпиляцию ног, начиная с их нижней части в верхнем направлении.

При проведении эпиляции под коленом держите ногу вытянутой вперед.

**d) Эпиляция подмышечных областей и по линии бикини**

Пожалуйста, имейте в виду, что в самом начале эпиляции эти области особенно чувствительны к боли. При повторном применении прибора чувство боли уменьшается.

Перед эпиляцией следует тщательно очистить соответствующую зону для удаления с нее остатков каких-либо кожных средств (например, дезодорантов), после чего насухо вытереть ее полотенцем.

При эпиляции подмышечных областей держите руку поднятой вверх и водите прибором в различных направлениях.

**Очистка эпилирующей головки**

После эпиляции отсоедините шнур прибора от сети и снимите эпилирующую головку. Тщательно очистите микропинцет, пользуясь для этого щеткой для чистки, смоченной алкоголем.

В ходе очистки микропинцет можно поворачивать руками. После очистки вставить эпилирующую головку обратно в корпус прибора.