

## *Характеристики*

Удобный и компактный мини-шредер предназначен для уничтожения бумажных документов, конвертов, чеков т.д.

Этот приборчик превращает бумагу в продольные полосы шириной 5 мм, (максимальная длина - 110 мм).

Производительность: 1,5 м/мин

Управление: кнопки ON (старт)/OFF (стоп)/REV (обратно).

## *Использование мини-шредера*

Прибор может работать от

- 1) 4 батареек типа AA (Отсек для батареек находится на нижней части шредера). В
- 2) USB-кабеля, идущего в комплекте.

Вставьте батарейки или подключите кабель.

Вставьте бумагу в шредер и нажмите ON.

Если в шредере застряла бумага, нажмите OFF, вытяните остатки бумаг из шредера, затем нажмите кнопку REV, чтобы очистить шредер от остатков замятой бумаги.

## ***Меры предосторожности:***

Во время использования берегите пальцы, длинные волосы, украшения, галстуки, свободную одежду и т.д. Не трогайте режущую часть шредера.

Подходит только для бумажных изделий! Не использовать для картона.

Избегать попадания в мини-шредер металлических изделий (скрепки и скобы) и пластика.

Чистить шредер следует мягкой сухой тканью.

Беречь от детей.

*Сохраняйте инструкцию на протяжении всего периода эксплуатации шредера.*