

## Руководство по эксплуатации музыкальной фигуры «Дед Мороз»

Изделие «Дед Мороз» подключается к электрической розетке 220V через прилагающийся адаптер. Энергопотребление не превышает 30 Ватт, что позволяет использовать изделие в течение длительного времени с минимальными энергозатратами.

Выключатель питания, расположенный на контрольной панели (в основании Деда Мороза), в положение «ON» - загорится индикатор питания, «Дед Мороз» начнет танцевать под музыку

### Меры предосторожности и правила эксплуатации:

*Для увеличения срока службы изделия и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:*

- Использование изделия детьми должно происходить только под наблюдения взрослых.
- Во избежание поломки изделия не хватайте Деда Мороза руками, когда он танцует.
- Изделие предназначено для использования внутри помещений.
- Следует содержать поверхность изделия в чистоте. Прежде чем чистить изделие, отключите его питание. Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой сухой тряпочки. Не используйте чистящие средства. **Не мочить!**
- Не бросайте изделие и защищайте его от внешних повреждений.
- Оберегайте изделие от воздействия влаги и высоких температур.
- Неправильное использование изделия может привести к поражению электрическим током и другим несчастным случаям.
- Регулярно проверяйте исправность изделия и целостность электрического шнура. В случае обнаружения неисправностей не используйте адаптер до полного их устранения.
- По окончании использования не забудьте установить выключатель питания в положение «OFF» и отсоединить изделие от электросети.

- Изделие следует хранить в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.