



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Инструкция

по настройке наручных сенсорных часов

Для перехода в режим настройки коснитесь сенсора часов в левой части и не отпускайте до тех пор, пока светодиоды не замигают (примерно 2–3 раза в секунду).

Сначала настраивается время. Чтобы изменить текущий час, необходимо нажать на сенсор справа. Одно нажатие равно одному часу. После того как необходимый час установлен, коснитесь экрана слева. Замигают минуты. Одним нажатием в правой части сенсора вы меняете время на одну минуту.

По тому же принципу настраивается месяц и число, затем год и в последнюю очередь формат времени — 12- или 24-часовой.

Для разблокировки и простого просмотра касайтесь только правой части экрана.