



www.sima-land.ru

Оптов-розничный интернет-магазин

Электрическая роликовая пемза

LuazON

Артикул: 1167378

Модель: LMM-021

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичный дизайн
- Водонепроницаемая
- Удаление огрубевшей кожи без предварительного распаривания
- 1 дополнительная роликовая насадка в комплекте
- Лёгкая чистка и замена насадки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: пластик
- Работает от 2 батареек AA (*Батарейки в комплект не входят*)
- Мощность: 3 Вт

Гарантия: 6 месяцев

Комплектация: электрическая роликовая пемза, дополнительная роликовая насадка, инструкция, гарантийный талон.

Благодарим за использование продукции LuazON.

НАЗНАЧЕНИЕ

Роликовая пемза предназначена для бережного очищения стоп от ороговевших слоев кожи, небольших мозолей и натоптышей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Электрическая пемза мягко, но эффективно справляется с проблемными зонами на поверхности ступни.
- ✓ Перед процедурой нет необходимости в распаривании кожи ног. Обработка осуществляется только на поверхности сухой стопы, а это существенно сэкономит ваше время и силы.
- ✓ Роликовую насадку можно легко снять, чтобы её промыть или заменить на новую. Дополнительный ролик входит в комплект. Насадки также продаются отдельно, их можно заказать в интернет-магазине или купить в аптеке.
- ✓ Пемза работает на батарейках, она портативна, что очень удобно, если вы собираетесь в поездку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед процедурой убедитесь, что кожа обрабатываемой зоны ног сухая, чистая, не распаренная.
2. Откройте крышку отсека для батареек на корпусе и вставьте батарейки, соблюдая полярность.
3. Активируйте работу прибора, включив кнопку, находящуюся на рукоятке.



4. Направьте вращающийся ролик на пятки и начинайте плавно водить аппаратом по поверхности огрубевшей кожи – пемза самостоятельно начнёт удалять старый слой эпидермиса.

Внимание!

- ✓ Не забывайте, что пемза для ног — прибор на батарейках, предназначенный для работы с сухим кожным покровом.
 - ✓ При чрезмерно сильном нажатии ролик перестанет вращаться, поэтому старайтесь действовать мягко и плавно.
 - ✓ Не задерживайте ролик в одной точке более 5 секунд. Обрабатывайте проблемную поверхность без какого-либо нажима.
 - ✓ Прибор работает в определённом режиме, который рассчитан на то, чтобы бережно удалять огрубевшую кожу с пяток, поэтому приготовьтесь потратить на процедуры некоторое время.
5. После процедуры выключите электропемзу, снимите роликовую насадку и промойте её под водой, а корпус прибора протрите салфеткой.
 6. Сполосните ноги водой, устраняя пыль, которая образовалась во время выполнения обработки.
 7. Смажьте стопы специальным бальзамом или увлажняющим питательным кремом — это поможет закрепить эффект.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Прибор предназначен для бытового применения.
- Используйте насадку исключительно согласно её назначению.
- Не распаривайте ноги перед процедурой.
- Если вы страдаете от серьёзных кожных заболеваний ног или раздражений, обратитесь за консультацией к врачу.
- Будьте осторожны при контакте с родинками, ссадинами, ранами, порезами, ожогами в зоне обработки.
- Электропемзой не рекомендуется пользоваться людям, страдающим сахарным диабетом.
- Не погружайте прибор в воду.
- Всегда отключайте прибор после использования и перед чисткой.
- Используйте данный прибор только по его назначению, и не пользуйтесь насадками, не входящими в комплект.
- Не допускайте контакта инородных предметов с вращающимся роликом.
- Меняйте обе батарейки одновременно. Соблюдайте полярность при установке и замене батарей.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.



www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен.
- После каждого использования мойте насадку, предварительно сняв её с прибора.
- Чтобы снять насадку, нажмите на боковую кнопку и потяните элемент вверх.
- Корпус прибора протирайте снаружи мягкой сухой тканью.
- Не используйте для очистки химически активные или абразивные моющие средства.
- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Если прибор не используется длительное время, вынимайте из него батарейки.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.