



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

## Инструкция к музыкальным механическим сувенирам (шкатулкам)

### Общие сведения

Небольшой механический заводной музыкальный предмет. Источник звука — набор металлических язычков («гребёнка») различной величины, каждый из которых издаёт звук определённой высоты. Вращаемый при помощи заводной пружины, валик снабжён штифтами, задевающими в нужный момент за зубцы «гребёнки», заставляя их звучать.

У некоторых музыкальных аксессуаров ось валика имеет винтовую нарезку, вследствие чего валик при игре передвигается вдоль оси. Это позволяет фиксировать на нём более длинную пьесу (или несколько коротких).

### Эксплуатация

Поверните ключ механического устройства по часовой стрелке до упора, отпустите ключ, начнет издаваться мелодия.

Мелодия звучит до тех пор, пока пружина не встанет в первоначальное положение.

### Уход

Протирать сухой, чистой тряпкой.

**Внимание! Не мочить! Не ставить вблизи нагревательных приборов.**