

## **Инструкция к сейфам ONIX с электронным замком серии МЕ**

**Благодарим Вас за покупку сейфа торговой марки ONIX**

### **1. ПРИ ПОКУПКЕ СЕЙФА**

Убедитесь, что в гарантийном талоне на сейф проставлен штамп фирмы-продавца, разборчивая подпись и дата продажи. Это обеспечит Вам бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока.

### **2. УСТАНОВКА СЕЙФА**

Сейф рекомендуется устанавливать в помещении с комнатной температурой и относительной влажностью не более 85%.

В сейфе (на задней стенке и/или в полу, в зависимости от модели) предусмотрены отверстия для крепления к массивным конструкциям.

### **3. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА**

**По умолчанию в сейфе установлен заводской код 123456 ENTER или 000000 ENTER**

Если код введен правильно, загорится зеленый индикатор «OK».

В течение 5 (пяти) секунд поверните ручку по часовой стрелке и откройте дверь сейфа.

В случае ошибочного ввода кода прозвучат 3(три) коротких звуковых сигнала, сопровождающиеся миганием красного индикатора ERROR.

**Если Вы 3(три) раза подряд ввели неправильный код, электроника заблокируется на 3(три) минуты, в течение которых будет мигать красный индикатор «ERROR».**

### **4. УСТАНОВКА НОВОГО КОДА**

**Обязательно измените заводской код на Ваш личный код после покупки сейфа.**

Порядок изменения кода:

-Откройте дверь сейфа.

-Нажмите кнопку, расположенную внутри отверстия на задней стенке двери сейфа. Прозвучат 2 (два) коротких звуковых сигнала.

-Введите Ваш новый код (от 6 до 8 цифр) и подтвердите его кнопкой ENTER. Прозвучит характерная мелодия, извещающая, что код изменён.

**Проверьте правильность ввода нового кода при открытой двери сейфа!**

### **5. ЗАМЕНА БАТАРЕЕК**

В случае малого заряда батареек желтый индикатор «BATT» будет сигнализировать о необходимости их замены. Откройте сейф и замените батарейки в сейфе (4 батарейка типа АА, 1,5В), расположенные на внутренней двери сейфа. Используйте качественные алкалиновые батарейки.

### **6. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ**

Если Вы не можете открыть сейф правильным набором кода из-за разряда основных элементов питания, в сейфе предусмотрено аварийное электропитание. Используйте батарейку типа «Кrona», 9V.

Приложите контакты батарейки «±» к соответствующим контактам «±» на клавиатуре сейфа.

**Будьте внимательны – соблюдайте полярность!**

**ИЛИ ОТКРОЙТЕ СЕЙФ КЛЮЧОМ АВАРИЙНОГО ОТКРЫТИЯ**

### **7. ПАМЯТЬ**

В случае разряда батареек Ваш код будет храниться в памяти до установки новых батареек.