



Инструкция по эксплуатации сувенира с функцией подсветки от сети

Общие сведения

Сувенир предназначен для комбинированного освещения жилых и производственных помещений, а также для местного освещения рабочих мест в доме и офисе.

Технические характеристики

Напряжение электропитания ~230 V.

Требования безопасности

Чистку и ремонт сувенира производите только при отключённой сети.

Запрещается прикасаться к источнику света металлическими, мокрыми и влажными предметами.

При повреждении корпуса или его провода не пользуйтесь сувениром.

Запрещается эксплуатация сувенира в условиях высокой влажности и сырых помещениях.

Рекомендации по уходу

Рекомендуется регулярно производить сухую чистку поверхности сувенира с помощью мягкой ветоши, салфеток, губки. При использовании моющего средства не используйте сувенир в течение 4 часов. Категорически запрещается мыть сувенир под струёй воды. Чистить необходимо только поверхностные детали прибора, не разбирая его.

Запрещается использовать для чистки абразивные вещества, кислоты, растворители.

Подготовка к работе и подключение:

- 1) Установите изделие на ровную твёрдую сухую поверхность.
- 2) Подключите вилку к розетке.
- 3) На дне (или другой части) изделия включите тумблер в положение ON. Подсветка начнёт работать после включения.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Внимание! Нельзя использовать детям до 3 лет: устройство содержит мелкие детали. Не мочить! Не ставить вблизи нагревательных приборов.

Сломанный или повреждённый по вине покупателя сувенир обмену и возврату не подлежит!