



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

**Инструкция по подключению контроллеров  
арт. 1080325, 1080326  
к гирляндам арт. 187315, 1080195**

- Для подключения контроллера к гирлянде следует повернуть штекер гирлянды по отношению к штекеру контроллера против часовой стрелки со смещением в 1 шаг и соединить разъём, при этом **направляющие штекеров и стрелки не должны совпадать!**



- Для соединения гирлянд между собой необходимо произвести подключение обычным способом с совмещением направляющих и стрелок.

