



Инструкция по применению красителя для ткани «Прибой»

Общие сведения

Краситель предназначен для окраски натуральных тканей (хлопка, шёлка, шерсти, льна, вискозы и т. п.). Однако работа с синтетикой также возможна, но краска схватится на ней хуже, чем на натуральных материалах.

Перед покраской попробуйте нужный режим и количество краски на тестовом кусочке.

Покраска:

1. Содержимое пакета растворить в 2,5 л воды при +40...+50 °С.
2. Добавить 5–6 г пищевой или кальцинированной соды.
3. Процедить через марлю в эмалированную непищевую посуду.
4. Предварительно выстиранные и замоченные изделия погрузить в раствор.
5. Нагревать в течение 30–40 мин до +90...+95 °С, но не до кипения, периодически помешивая.
6. Добавить в красильный раствор 30 г поваренной соли и выдержать ещё 45–60 мин, нагревая и перемешивая.
7. Изделие прополоскать в проточной холодной воде до чистого стока.

Содержимое пакета рассчитано на 500 г чистой сухой ткани.

Закрепление покраски:

1. Изделие залить 2 л горячей воды при +60...+70 °С.
2. Добавить 2–3 столовые ложки 25 % уксусной эссенции и выдержать при этой температуре 20–30 мин.
3. Прополоскать в холодной и в тёплой воде.

Внимание! Не используйте средство для окрашивания пищевых продуктов и посуды.