

АВТОМОБИЛЬНЫЙ FM-ТРАНСМИТТЕР FLEX FM

Благодарим за то, что выбрали нашу продукцию. Для правильного использования внимательно прочитайте инструкцию по применению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- LCD-дисплей
- Проигрывает аудиофайлы в формате MP3, WMA
- на вашем автомобильном радиоприемнике
- Поддерживает SD-карты (до 16Гб) и USB
- 4 типа настройки проигрывателя
- Питание от прикуривателя DC 12/24 V
- Поддержка переключения папок
- Пульт ДУ

Установка:

1. Вставьте FM-трансммиттер в прикуриватель или разъём питания. Настройте ваш радиоприёмник на свободную волну. Затем введите эту же волну на FM-трансммиттере, используя кнопки на устройстве или ПДУ.
2. Вставьте USB накопитель в USB разъём или SD карту в разъём для карты (если имеется). Файлы будут проигрываться и передаваться автоматически. Этот прибор поддерживает и другие устройства: стандартный MP3/MP4, CD DVD плееры.
3. Предусмотрено использование аудио-кабеля. Подключите его к разъёму AUX, а другой конец провода в аудиовход на трансммиттере. После этого музыка будет передаваться и проигрываться с MP3/MP4. Всеми функциями нужно управлять с плеера, а не с трансммиттера или ПДУ.

Описание разъемов и кнопок



Управление	На устройстве	Пульт ДУ
Воспроизведение	Нажмите «Play» – начнётся воспроизведение. Повторно нажмите «Play» – воспроизведение остановится	Нажмите на ►
Регулировка громкости	Нажмите и удерживайте ►► – увеличить громкость Нажмите и удерживайте ◀◀ – уменьшить громкость	Нажмите «VOL+» Увеличить громкость Нажмите «VOL-» уменьшить громкость
Изменение частоты	Сначала нажмите «CH», потом на ►► для увеличения частоты Сначала нажмите «CH», потом на ◀◀ для уменьшения частоты	Нажмите «CH+»: увеличение на 0,1МГц. Нажмите «CH-»: Уменьшение на 0,1МГц Либо нажмите «CH», затем введите желаемую частоту, через 2 секунды она изменится автоматически.
Выбор музыки	Нажмите ►► – следующий трек Нажмите ►◀ – предыдущий трек	Нажмите «NEXT ►► – следующий трек. Нажмите «PREV ◀◀ – предыдущий трек Либо же введите номер трека и через 2 секунды она заиграет автоматически
Эквалайзер	Не поддерживается	Нажмите «EQ» для выбора любимого режима
Режим воспроизведения	Нажмите и удерживайте «Play/Pause», чтобы выбрать режим : Все, Папка, Перемешать, Один	Не поддерживается