



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Стайлер LuazON 3 в 1

Артикул: 1170138

Модель: LW-10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выпрямитель с керамическим покрытием
- Насадка «гофре»
- Плойка с хромированным покрытием, диаметр: 19 мм
- Изолирующий наконечник для большего комфорта в использовании
- Насадка-расчёска
- 2 температурных режима
- Светодиодный индикатор включения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 30 Вт
- Напряжение: 220 В
- Длина провода: 1,8 м

Гарантия: 12 месяцев.

Комплектация: насадка-плойка для волос, насадка «гофре», насадка-выпрямитель, пластиковая насадка-расчёска, корпус стайлера, инструкция, гарантийный талон.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с прибором, так как он нагревается до высоких температур. При первом включении прибора может появиться специфический запах, вызываемый нагревательными элементами. Он устраняется при дальнейшем использовании прибора.

1. Перед использованием прибора расчешите волосы. Волосы должны быть чистыми и сухими.
2. Полностью разверните провод.
3. Установите нужную насадку и нужный температурный режим.
4. Поместите прибор на ровную поверхность и включите в сеть.



5. Через 2-3 минуты после включения прибор готов к использованию.
 - При выпрямлении волос или укладке «гофре»: равномерно распределите прядь волос между пластинами и сожмите пластины на несколько секунд. Начинайте от корней волос к их кончикам.
 - При завивке волос: поочередно накручивайте пряди на плойку, выдерживая каждую прядь по 5-10 секунд.
6. После окончания использования прибора выключите его и отключите от сети.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ❖ Перед установкой или снятием насадок убедитесь в том, что прибор отсоединён от электросети и полностью остыл.
- ❖ Не используйте прибор для укладки влажных волос.
- ❖ Перед расчёсыванием после укладки дайте волосам остыть.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

Чтобы установить или снять необходимую насадку, прокрутите золотистое кольцо на основании корпуса прибора в сторону.

Выпрямление волос

- Установите щипцы для выпрямления волос на корпус. Включите прибор.
- Возьмите прядь волос (около 4 см шириной) и плотно зажмите её пластинами.
- Медленно проведите пластинами от корней до кончиков волос.
- Повторите процедуру несколько раз.

Создание волн «гофре»

- Установите щипцы для создания волн «гофре» на корпус. Включите прибор.
- Отделите прядь волос и поместите ее как можно ближе к корням волос в зажим прибора.



- Примерно через 2-4 секунды освободите прядь.

Вы можете придать волосам объем только у корней. Если же вы хотите придать объем волосам по всей длине, начинайте моделирование от корней волос к их кончикам, вкладывая в зажим выпрямителя каждый раз следующую часть пряди по направлению к кончикам волос.

Завивка волос

- Установите щипцы для завивки волос на корпус.
- Отделите пряди.
- Накрутите каждую прядь на плойку, фиксируя при этом конец пряди при помощи зажима.
- Для формирования локона понадобится 5-10 секунд. После этого освободите прядь.

Для создания более тугих и мелких локонов используйте более узкие пряди волос, для формирования более крупных локонов – более широкие.

Внимание! Щипцы сильно нагреваются, поэтому не допускайте их соприкосновения с кожей во избежание ожогов.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протирайте прибор мягкой сухой тканью.
- Избегайте попадания воды на прибор.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества.
- При возникновении неисправностей не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Храните прибор при комнатной температуре в месте, недоступном прямому солнечному свету.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию.



- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Во избежание перегрева прибора не работайте непрерывно более 10 минут и обязательно делайте перерыв не менее 10 минут.
- Не включайте прибор при температуре воздуха ниже 10°C и выше 40°C.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и не держите его рядом с открытым источником огня.
- Избегайте контакта нагревательного элемента с кожей.
- Не подвергайте прибор воздействию воды.
- Не оставляйте включённый прибор без присмотра. Используйте и храните его в местах, недоступных для детей. Не допускайте использование прибора детьми.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не оставляйте нагретый прибор рядом с одеждой, бумагой и легковоспламеняющимися предметами.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- При возникновении неисправностей не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

LuazON. Искусство заботы о близких.