



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин



Основные характеристики

- До 120 минут работы без подзарядки.
- Работает бесшумно, не нагревается при работе.
- Цельное стальное лезвие стригущей головки острое и износостойчивое.
- Обтекаемый эргономичный корпус.
- Подходит для профессионального и домашнего использования.

Технические характеристики

- Ширина лезвия 42 мм
- Перезаряжаемая батарея
- Время работы без подзарядки 120 мин
- 220 В / 50 Гц
- Время подзарядки 2-3 часа (первая зарядка 6-8 часов)

Использование

Зарядка

- Переведите переключатель в положение "OFF";
- Вставьте сетевую вилку в розетку;
- Подсоедините зарядное устройство к источнику питания;
- Загорится красный световой индикатор, зарядка началась.

Внимание!

- Оптимальный температурный режим для работы от 5 до 40°C.
- Перед первой зарядкой батарею необходимо полностью разрядить.
- Пожалуйста, держите сетевую вилку руками при подключении / отключении от розетки. Не переносите прибор за сетевой кабель и не используйте сетевой кабель в качестве ручки.
- В процессе зарядки зарядное устройство и машинка могут немного нагреваться.



Стрижка

- Возьмитесь за корпус, лезвие направьте вверх, сдвиньте вперед переключатель, машинка начнет работать, можете приступить к стрижке;
- В зависимости от того, какая длина шерсти необходима, можно использовать одну из прилагаемых насадок. Длину стрижки можно регулировать, меняя насадки во время стрижки;
- После каждого использования необходимо очистить машинку от шерсти при помощи специальной щеточки. Перед чисткой прибора выньте вилку из розетки.
- Если во время стрижки батарея разрядилась, можно продолжить стрижку, подключив машинку к электрической сети при помощи шнура.
- Перед стрижкой необходимо расчесать шерсть и определить, какой должна быть длина шерсти после стрижки.
- Машинку необходимо двигать непрерывно, чтобы избежать повреждений шкуры и лезвия.
- Пожалуйста, не используйте машинку для твердых предметов, чтобы избежать повреждений.

Безопасность

- Не заряжайте машинку под прямым солнечным светом или при слишком высокой температуре воздуха.
- Время зарядки не должно превышать 24 часов.
- Если машинка не используется длительное время, нужно отсоединить сетевой шнур.
- После длительного использования лезвие может затупиться. В этом случае обратитесь к специалисту или купите новое лезвие.
- Не мойте машинку водой.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Периодически необходимо смазывать лезвие: капните немного масла на лезвие, включите машинку и дайте поработать 5 секунд для распределения масла.