



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Расчёска-массажёр

электрическая

Luazon

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул: 1008652.

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.



www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактность.
- Длина: 18 см.
- 2 функции: расчёска и массажёр.
- Эргономичная ручка.
- 2 режима вибрации.
- Закруглённые кончики зубьев.
- Улучшает кровообращение кожного покрова головы.
- Обратная сторона расчёски предназначена для массажа головы и шеи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: пластик, металл.
- Работает от 2 батареек АА (*в комплект не входят*).

Гарантия: 6 месяцев.

Комплектация: расчёска-массажёр, инструкция, гарантийный талон.

Благодарим за использование продукции Luazon.

ОПИСАНИЕ

Применение расчёски-массажёра стимулирует кровообращение кожного покрова головы, восстанавливает работу сальных и потовых желёз, активизирует рост волос, способствует устранению головной боли и улучшению сна.

Внутренняя часть изделия представляет собой щётку-расчёску с закруглёнными зубьями, предназначенную для массажа волосяной части головы.

Внешнюю поверхность с выпуклыми полусферами можно использовать для затылочной зоны, шеи и плеч. Вибрация устройства оказывает воздействие на нервные окончания кожи, улучшая работу кровеносной и нервной системы, что обеспечивает расслабляющий эффект, снятие нервного напряжения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Используйте прибор только по назначению.
- Всегда отключайте массажёр после применения.



www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин

- Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства.
- Не пользуйтесь расчёской, если есть какие-либо повреждения.
- Прибор не должен без присмотра применяться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Вставьте батарейки в специальный отсек, соблюдая полярность.
2. Включите массажёр с помощью переключателя.
3. Выберите нужный уровень интенсивности вибрации.
4. Расчёсывайте волосы мягкими плавными движениями, массируйте зону головы или шеи.
5. По окончании процедуры выключите прибор.

ЧИСТКА И УХОД

Волосы, перхоть и жир, оседающие на расчёске, требуют её регулярной чистки.

- Перед процедурой извлеките батарейки, плотно закройте отсек для них.
- Промойте только верхнюю часть щётки в моющем растворе, затем сполосните её чистой водой, чтобы удалить остатки загрязнений.
- Протрите изделие насухо.

Примечание. Применяйте мягкие моющие средства. Не допускайте попадания влаги внутрь устройства!

- Храните массажёр в недоступном для детей сухом прохладном месте.

Luazon. Искусство заботы о близких.