

VIGOR®



Электрическая кофемолка
HX-3431

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VIGOR®

Инструкция по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием прибора и сохраните для обращения к ней впоследствии!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими параметрами на приборе и в настоящей инструкции.
2. Не погружайте прибор или отдельные его части в воду или другие жидкости.
3. Перед включением убедитесь, что все части прибора четко зафиксированы.
4. Максимально допустимое время непрерывной работы - не более 15 секунд с обязательным перерывом не менее 5-10 секунд.
5. Никогда не тяните за шнур для отключения прибора, возьмитесь за штекер и вытяните его из розетки.
6. Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался за край стола и был доступен для детей.
7. Не используйте химически активные жидкости (бензин, спирт, керосин, различные растворители) и абразивные материалы для протирки корпуса прибора и составных частей.
8. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором
9. Загружайте и извлекайте зерна кофе только после полной остановки

Инструкция по эксплуатации

- двигателя.
10. Необходимо внимательно обращаться с любым электрическим прибором при использовании его рядом с детьми.
 11. Используйте прибор только в бытовых целях согласно данной инструкции по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
 12. Не включайте прибор без крышки.
 13. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
 14. Не оставляйте включенный прибор без внимания.
 15. Следите, чтобы с движущимися частями прибора не контактировало ничего, кроме пищевых продуктов, предназначенных для размалывания, измельчения и т.д.
 16. Всегда отключайте прибор из электросети, когда Вы его не используете.
 17. Храните прибор в месте, недоступном для детей.
 18. Отключайте прибор от электрической сети:
 - a. перед промывкой или чисткой
 - b. после окончания эксплуатации
 - c. в случае любых неполадок.
 19. Не используйте прибор для любых иных целей, кроме указанных в данной инструкции.
 20. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.
 21. Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторы отопления, газовые плиты, электрообогреватели), или же в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
 22. Не пользуйтесь прибором с поврежденным проводом или штекером, после падения прибора или если на нем видны какие-либо следы повреждения. Обратитесь в гарантийную мастерскую для обследования, замены или ремонта прибора.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

VIGOR®

Инструкция по эксплуатации

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

- 1 Крышка
- 2 Корпус с мотором
- 3 Кнопка включения/выключения
- 4 Нож
- 5 Металлическая чаша



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед использованием в первый раз протрите металлическую чашу, нож и крышку салфеткой.

1. Прибор должен быть отключен от электросети.
2. Снимите крышку, повернув ее против часовой стрелки.
3. Насыпьте кофейные зерна в металлическую чашу (максимальный объем

Инструкция по эксплуатации

- 70 грамм).
4. Установите крышку, повернув ее по часовой стрелке.
 5. Включите прибор в сеть.
 6. Нажмите кнопку включения/выключения для запуска механизма помола.
 7. Не снимайте крышку, пока нож полностью не остановится.
 8. Не прилагайте излишних усилий при снятии/установке крышки, нажатии кнопки включения.
 9. Выключите прибор из сети.
 10. Снимите крышку и извлеките кофе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Величина частиц зависит от времени помола.

УХОД И ЧИСТКА

1. Отключите прибор от электросети.
2. Снимите крышку и протрите прибор влажной салфеткой.
3. Протрите прибор насухо.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность прибора примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать упаковку и части прибора, поскольку красители, используемые при изготовлении прибора и упаковки, при сжигании выделяют в атмосферу вредные вещества, которые могут нанести вред экологии и здоровью человека и животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	220-240 В, 50 Гц
Номинальная мощность	180 Вт
Максимальная мощность	200 Вт
Срок службы	2 года
Дата изготовления	01.06.2011

VIGOR®**Инструкция по эксплуатации**

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и при соблюдении правил пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

VIGOR®

Для заметок



ВИГОР ХАНГЕРИ КФТ
1125, БУДАПЕШТ, ВАРОСКУТИ 18 Б, ВЕНГРИЯ
www.vigorgoods.com