

VIGOR®



ТОСТЕР
HX-6019

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VIGOR®

Инструкция по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохраните для обращения к ней впоследствии!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед подключением проверьте, соответствуют ли параметры, указанные на приборе и в настоящей инструкции, параметрам электросети.
2. Всегда выключайте прибор:
 - после использования
 - в случае любых неполадок
 - во время чистки прибора.
3. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором
4. Не оставляйте включенный прибор без внимания.
5. Храните прибор в месте, недоступном для детей.
6. Необходимо внимательно обращаться с любым электрическим прибором при использовании его рядом с детьми.
7. Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
8. Не используйте прибор для любых иных целей, кроме указанных в данной инструкции.
9. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.

Инструкция по эксплуатации

10. Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
11. Никогда не извлекайте продукты из тостера острыми предметами, это может повредить нагревательный элемент.
12. Будьте осторожны: во время работы металлические части прибора сильно нагреваются.
13. Во избежание короткого замыкания и возгорания не помещайте в тостер слишком толстые ломти и не заворачивайте их в фольгу.
14. При отключении из электросети не тяните за шнур, держаться нужно только за штекер.
15. Не погружайте прибор или отдельные его части в воду или другие жидкости.
16. В случае обнаружения каких-либо неполадок прибора или его отдельных частей, не пользуйтесь прибором, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
17. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

ВНИМАНИЕ! Хлеб может гореть, поэтому тостеры не следует использовать около занавесок, а также под ними и другими легковоспламеняющимися материалами. Тостеры должны работать под наблюдением.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

VIGOR®

Инструкция по эксплуатации

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Корпус
2. Отверстия для тостов
3. Рычаг загрузки тостов
4. 6-позиционный регулятор степени поджаривания
5. Кнопка отмены
6. Поддон для сбора крошек



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Перед первоначальным включением тостер следует тщательно очистить (см. раздел "**ОЧИСТКА И УХОД**").
2. Ничего не загружая в тостер, включите его, установив таймер в максимальное положение.
3. Повторите процедуру еще раз.

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: При первоначальном включении новые нагревательные элементы могут выделять специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ: Прибор предназначен только для разогревания и поджаривания хлеба и его производных.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОСТОВ

1. Подключите прибор к электросети и загрузите подготовленные тосты в приёмные отверстия.
2. Установите 6-позиционный таймер в одно из положений, учитывая, что:
 - а. 1 - минимальный уровень;
 - б. 6 - максимальный уровень.
3. Опустите загрузочный рычаг, тостер автоматически включится.
4. По окончании поджаривания тостер автоматически отключится и поднимет тосты. Загрузочный рычаг займет исходное положение.
5. Для извлечения тостов небольшого размера аккуратно поднимите загрузочный рычаг.

ФУНКЦИЯ ОТМЕНЫ

- Поджаривание можно прекратить в любой момент, нажав кнопку "5", при этом загрузочный рычаг поднимется.

ОЧИСТКА И УХОД

Ваш тостер оснащен откидным поддоном для сбора крошек.

- Отключите тостер из электросети
- Дайте тостеру полностью остыть
- Отверткой против часовой стрелки открутите шлицевой винт, находящийся на дне тостера, который крепит поддон к корпусу тостера
- Удалите крошки с откидного поддона и рабочей части тостера, не используя для очистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости

VIGOR®

Инструкция по эксплуатации

- Установите поддон в начальное положение и закрутите отверткой шлицевой винт по часовой стрелке

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните все требования раздела "**ОЧИСТКА И УХОД**".
- Смотайте шнур питания.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность прибора примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать упаковку и части прибора, поскольку красители, используемые при изготовлении прибора и упаковки, при сжигании выделяют в атмосферу вредные вещества, которые могут нанести вред экологии и здоровью человека и животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	220-240 В, 50 Гц
Мощность	750 Вт
Срок службы	2 года
Дата изготовления	31.05.2012

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

VIGOR®

Для заметок



ВИГОР ХАНГЕРИ КФТ
1125, БУДАПЕШТ, ВАРОСКУТИ 18 Б, ВЕНГРИЯ
www.vigorgoods.com