



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Инструкция по настройке информационного календаря (4 кнопки)

ЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

A - ВЫХОД

B - МЕНЮ

C - НАСТРОЙКА

D - СБРОС ВСЕХ НАСТРОЕК

КАК УСТАНОВИТЬ КАЛЕНДАРЬ

ГОД: Нажмите кнопку «B» один раз, установите [год] кнопкой «C».

МЕСЯЦ: Нажмите кнопку «B» второй раз, установите [месяц] кнопкой «C».

ЧИСЛО: Нажмите кнопку «B» третий раз, установите [число] кнопкой «C».

КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ

ЧАСЫ: Нажмите кнопку «B» четвертый раз, установите [час] кнопкой «C», выбирая желаемый формат представления времени [12 часов/24 часа].

МИНУТЫ: Нажмите кнопку «B» пятый раз, установите [минуты] кнопкой «C».

КАК УСТАНОВИТЬ БУДИЛЬНИК

Будильник работает при 24-часовом формате времени.

ЧАСЫ: Нажмите кнопку «B» семь раз, установите [час] кнопкой «C».

МИНУТЫ: Нажмите кнопку «B» восемь раз, установите [минуты] кнопкой «C».

БУДИЛЬНИК: Нажмите кнопку «B» девять раз, установите [включение/выключение будильника] кнопкой «C».

В окошке [день] значение:

[- -] — будильник выключен.

[ОП] — будильник включен.

Если имеется индикатор [будильник], то при его включении кнопкой «C» каждый час будет подаваться звуковой сигнал.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Для выхода из настроек нажмите кнопку «А».

Инструкция по настройке информационного календаря (5 кнопок)

ЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

А - ЗВУК

В - ВЫХОД

С - МЕНЮ

D - НАСТРОЙКА

Е - СБРОС ВСЕХ НАСТРОЕК

КАК УСТАНОВИТЬ КАЛЕНДАРЬ

ГОД: Нажмите кнопку «С» один раз, установите [год] кнопкой «D».

МЕСЯЦ: Нажмите кнопку «С» второй раз, установите [месяц] кнопкой «D».

ЧИСЛО: Нажмите кнопку «С» третий раз, установите [число] кнопкой «D».

КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ

ЧАСЫ: Нажмите кнопку «С» четвертый раз, установите [час] кнопкой «D», выбирая желаемый формат представления времени [12 часов/24 часа].

МИНУТЫ: Нажмите кнопку «С» пятый раз, установите [минуты] кнопкой «D».

Для выхода из настроек нажмите кнопку «В».

КАК УСТАНОВИТЬ БУДИЛЬНИК

Будильник работает при 24- часовом формате времени.

ЧАСЫ: Нажмите кнопку «С» семь раз, установите [час] кнопкой «D».

МИНУТЫ: Нажмите кнопку «С» восемь раз, установите [минуты] кнопкой «D».



www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин

БУДИЛЬНИК: Нажмите кнопку «С» девять раз, установите [включение/выключение будильника] кнопкой «D».

В окошке [день] значение:

[- -] — будильник выключен.

[ОП] — будильник включен.

Если имеется индикатор [будильник], то при его включении кнопкой «D» каждый час будет подаваться звуковой сигнал.

Для выхода из настроек нажмите кнопку «B».