

Инструкция к музыкальному и световому сувениру на батарейках

1. Установите изделие на ровную, твердую, устойчивую поверхность;
2. Если музыка не звучит, или подсветка не включилась, переверните изделие, откройте крышку и проверьте правильность установки элементов питания;
3. Замена элементов питания – переверните изделие, откройте крышку, замените элементы питания, закройте крышку. Включите тумблер в положение ON;
4. Уход: протирать сухой, чистой тряпкой.

Внимание! Не использовать детям до 3-х лет, содержит мелкие детали. Не мочить! Не ставить вблизи нагревательных приборов.