

Инструкция по эксплуатации перекидных часов:

1. аккуратно извлеките часы из коробки из разъёмной пластмассовой формы;
2. для работы часов вставьте батарейки в разъем с обратной стороны;
3. для выставления точного времени воспользуйтесь регулирующим барабаном справа или слева. Крутите барабан против часовой стрелки (на себя). Одно вращение равно одной минуте. Барабаны вращаются, и пластинки с нарисованными цифрами одна за другой выпадают из-под удерживающих фиксаторов;
4. при перелистывании цифрового табло издается характерный щелчок;
5. держите часы в чистоте и подальше от влаги или сильной магнитной среды;
6. когда вы закончили установку часов и определили, что они работают правильно, отложите упаковочный материал в недоступное для детей место. Ни одна из частей часов или упаковочных материалов не может использоваться как игрушка.