

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ:

Установите в выключенный автомобиль заряженный аккумуляторный блок, согласно рисунку в оригинальной инструкции. В пульт управления необходимо установить батарейку типа "Крона" или шесть пальчиковых батареек.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Включите пульт (включается при подаче команды "вперед" или "назад" или переведя выключатель в положение «ON»).

Включите машинку. Игрушка управляется с помощью рычагов движения и поворотов на пульте. В моделях с пропорциональным управлением скорость движения автомобиля и радиус поворота зависят от силы нажатия на соответствующий рычаг управления.

Для увеличения радиуса действия передатчика антенна на нем должна быть направлена вверх, а антенна на автомобиле находится в вертикальном положении. Если на заднем мосту автомобиля имеется переключатель скоростей, то пониженную скорость (L) следует использовать при игре на неровной поверхности, а повышенную скорость (H) на ровной поверхности. Использование повышенной скорости уменьшает время игры.

Если автомобиль имеет специальные функции (прыжок, переворот, турбо-ускорение и т.п.), следует руководствоваться соответствующими рисунками в оригинальной инструкции. Если затруднено управление поворотами, то это говорит о том, что аккумуляторный блок в автомобиле разряжен и требует зарядки. Длительность игры на одном аккумуляторе зависит от емкости используемого аккумулятора, вида покрытия и особенностей автомобиля. После окончания игры выключите автомобиль. Пульт управления отключается автоматически.

РЕГУЛИРОВКА ХОДА.

При движении вперед автомобиль едет не точно прямо, следует отрегулировать передние колеса с помощью рычага на днище автомобиля или при помощи регулятора на пульте управления.

ПРАВИЛА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ: (только в том случае если ваш автомобиль комплектуется аккумулятором)

Аккумуляторы следует заряжать только после их полной разрядки. Не выполнение этого пункта приведет к уменьшению емкости и срока эксплуатации аккумуляторов.

Для зарядки аккумуляторов необходимо:

- Вынуть аккумулятор из автомобиля;
- Подсоединить аккумулятор к зарядному устройству;
- Вставить зарядное устройство в розетку (при правильном подсоединении на зарядном устройстве загорится контрольная лампа);

- По истечению времени зарядки сначала вынуть зарядное устройство из розетки, и только после этого отсоединять аккумулятор от зарядного устройства.

Для увеличения времени непрерывной игры рекомендуется приобретать дополнительные аккумуляторы.

Если автомобиль для питания использует батарейки типа AA или AAA и они сели, их необходимо заменить.

СРОК ГОДНОСТИ, т.е. период, в течение которого запечатанная и неиспользуемая игрушка, хранящаяся в сухом помещении при температуре от 0°C до +20°C, не теряет своих потребительских свойств, составляет 25 лет.