

## Инструкция по применению

1. Зеркало
2. Индикатор даты и времени
3. Отображение времени в 12-часовом и 24-часовом режиме
4. Будильник
5. Таймер
6. Работает от 2 батареек AAA (не в комплекте)

- 1) Установка батареек: Откройте отсек для батареек, вставьте батарейки в специальный отсек, строго соблюдая полярность (указана на приборе), закройте крышку. В течение 3 секунд на дисплее появятся цифры, затем прозвучит звуковой сигнал.
- 2) Кнопка «ON/OFF». «ON» - в этом режиме дисплей работает постоянно, попеременно показывает время, а затем дату. «OFF» - режим экономии энергии. Дисплей активируется на 6 секунд при возникновении рядом звука более 80 дВ, прикосновении к любой части будильника или легкому удару по поверхности, на которой он находится.
- 3) Установка времени.

- в режиме отображения времени нажмите кнопку «Настройки/SET», чтобы попасть в режим настроек, и фигура отображающая «год» начнет мигать. Используя кнопки «Вверх/UP» и «Вниз/DOWN», установите желаемое значение, затем нажмите кнопку «Настройки/ SET», чтобы выйти из режима настроек. Значение Даты, Месяца, Часа и Минут настраиваются аналогичным образом.