



Рекомендации по использованию жемчужного маркера

Общие сведения

Данный маркер предназначен для декорирования любых материалов. Подходит для создания блестящих акцентов в виде жемчужин.

Перед началом работы:

1. Протестируйте маркер на плотной бумаге, чтобы привыкнуть к толщине линии и интенсивности выделения краски.
2. Приступая к росписи тканевой поверхности, предварительно вымойте, высушите и обезжирьте её (например, с помощью уайт-спирита).

Работа с маркером:

1. Тщательно встряхните маркер.
2. Снимите колпачок.
3. Нажмите несколько раз, пока на кончике не появится краска. Затем надавливание нужно прекратить, иначе это приведёт к вытеканию слишком большого количества наполнителя.
4. Медленными движениями аккуратно наносите декор на поверхность.
5. Периодически закрывайте колпачок и интенсивно встряхивайте маркер (как перед началом работы), если рисуете достаточно долго.

После работы:

1. Ни в коем случае **не оставляйте маркер открытым**.
2. Рисунок подсыхает в течение нескольких минут (поэтому смыть кляксу будет не так легко, как с красками).
3. Чтобы убрать ненужный рисунок с нетканевой поверхности, воспользуйтесь уайт-спиритом.
4. Полная просушка декорированного с помощью маркеров изделия занимает около 3 дней.
5. Мыть и стирать готовое изделие можно при температуре **не более 50 °С**.
6. Окрашенная маркером поверхность не должна контактировать с пищей!

Предупреждение:



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

- Маркер **не** морозоустойчив.
- Транспортировка возможна только при температуре от +5 до 30 °С.
- Оптимальная температура хранения: +20 °С в горизонтальном положении.
- Для сохранения качества данного товара отгружайте его только в тёплых вагонах.

За ненадлежащее хранение и транспортировку товара Сима-ленд ответственность не несёт.