



Инструкция к охранной сигнализации JL-008


Общее описание:

Сигнализация оснащена продвинутым микропроцессором, датчиком движения, отличается высокой производительностью, а так же экономичным использованием энергии. Датчик движения автоматически включается и сканирует окружающую среду, он отличается высокой чувствительностью и улавливает любые движения. Отлично подходят для супермаркетов, офисов, жилых помещений, магазинов, производственных предприятий. Данное устройство не только удобно, но и обеспечивает безопасность потребителю.

Инструкция по использованию:

Вставьте **4 батарейки** типа AA 1,5V в устройство (не входят в комплект) и **3 батарейки** G13 в брелок (в комплекте). На одном наборе батареек прибор работает более, чем 2 месяца.

Технические параметры:



Датчик движения действует на расстоянии 5-10 метров. Угол обзора датчика - 110° . Не стоит находиться в зоне действия датчика в момент установки прибора. Частота звука оповещения 75-95 децибел.

ВНИМАНИЕ:

Если сирена будет работать в течение длительного промежутка времени, это может вызвать временную потерю слуха.

При неправильном использовании батареек питания, из них может вытечь вредная для организма человека жидкость, а так же возникает риск того, что батарейка взорвется. Чтобы избежать опасности, придерживайтесь следующих правил:

- не ставьте одновременно старые использованные и новые батарейки;
- проводите замену всех батареек в одно время;
- замените батарейки как только разрядилась хотя бы одна из них.