



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Инструкция по использованию массажера

Прибор работает как от сети, так и от USB. Подключите прибор к одному из источников питания.

Прибор готов к использованию.

После использования отключите прибор от источника питания.

Не мойте прибор под проточной водой, берегите от повреждений.