

Массажер универсальный. Инструкция.

1. Достаньте аппарат из упаковки.
2. Вставьте в него 2 АА батарейки (не идут в комплекте).
3. Включите прибор.
4. Используя его вибрирующие части, осуществите массаж необходимых зон.
5. Отключите прибор.
6. Ни в коем случае не давайте массажер детям. Они могут неверно истолковать назначение аппарата, что может привести к физическому или психическому травматизму.
7. Категорически запрещено использовать прибор не по его прямому назначению: мыть его, использовать в сочетании с кухонными приборами, теми или иными строительными инструментами и т.п.