



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Инструкция к световым новогодним игрушкам

1. Перед началом применения убедитесь в целостности изделия; если не предусмотрены элементы питания, приобретите их дополнительно, вставьте, согласно полярности;
2. Удалите защитный ярлычок между батареей и замыкающим контактом, если батарейки предусмотрены комплектацией. Если ярлычок отсутствует, значит, он не предусмотрен в изделии, либо был удалён ранее. Отсутствие ярлычка не влияет на работоспособность изделия.
3. Для включения подсветки переключите тумблер в положение «ON»;
4. Для выключения подсветки переключите тумблер в положение «OFF».