



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Инструкция по эксплуатации сантехнического оборудования IDDIS.

IDDIS[®]
технологии комфорта



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 25 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция торговой марки IDDIS проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

Комплектность

Смеситель для умывальника, раковины, биде:

- смеситель 1 шт.;
- подводка для воды 2 шт.;
- комплект крепления 1 шт.;
- паспорт изделия 1 шт.;

Смеситель для ванны:

- смеситель 1 шт.;
- эксцентрические переходники 2 шт.;
- декоративные чашки (отражатели) 2 шт.;
- душевой шланг 1 шт.;
- лейка душевая 1 шт.;
- держатель лейки с креплением (кроме Jeals) 1 шт.;
- паспорт изделия 1 шт.

Инструкция по установке


Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Это сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению к системе водоснабжения и водоотведения санитарно-технических изделий.

Смеситель для умывальника, раковины, биде.





1. Отключите систему водоснабжения.
2. Присоедините гибкую подводку к смесителю (рекомендуется подключение холодной воды справа, а горячей слева). Гибкую подводку следует вкручивать в гнездо смесителя только вручную, не применяя инструментов и не прилагая чрезмерных усилий, т. к. это может привести к повреждению как гибкой подводки, так и смесителя.

ПРАВИЛЬНО!



НЕПРАВИЛЬНО!



3. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя входящий в комплект набор крепежа.
4. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения.
5. Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.
6. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
7. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.

Смеситель для ванны

1. Отключите систему холодного и горячего водоснабжения. Ввинтите эксцентрические переходники в выходы трубопроводов системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентрических переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. При этом положение смесителя должно быть горизонтальным.
2. Установите на эксцентрические переходники декоративные чашки (отражатели) и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя.
3. Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.



4. Включите систему водоснабжения. Проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
5. Присоедините душевой шланг.
6. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место. Присоедините душевую лейку. Внимание: для нормального функционирования смесителей показатель давления воды должен быть равен 0,3 Мпа (разница давления горячей и холодной воды +/- 10%). Максимальная температура воды 75 градусов С.

Рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр как для холодной, так и для горячей воды во избежание засорения картриджей, кран-букс и диверторов мусором из водопровода. Во избежание повреждения гальванопокрытия используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.

Профилактика и уход за изделием.

Во избежание появления на корпусе смесителя пятен необходимо регулярно очищать его моющими средствами для хромированных изделий. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промывайте его водой. При уходе за смесителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержание высокой процент кислот и щелочи.

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяется в момент покупки.

Модель: _____

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:	Дата продажи:	Фирма-продавец	М.П.	Подпись покупателя:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

Санкт-Петербург Пулковское шоссе, д. 56/4, лит. А (812) 318 05 15	Москва Московская обл., Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Советская, д. 14 (498) 659 54 65	Москва Олимпийский пр-т, д. 16, стр.1 (495) 937 22 37, 982 35 30	Астрахань ул. Латвийская, д. 36 (8512) 412 107	Белгород ул. Дяттерева, д. 2/а (4722) 753 735, 753 775
Волгодонск ул. 50 лет СССР, д. 4 (8639) 222 206	Воронеж пр. Патриотов, д. 55/б * (4732) 476 766	Грозный ул. Багратиона, д. 47 (8712) 222 020	Екатеринбург Восточная ул., д. 44 (343) 370 62 63	Иркутск ул. Октябрьской Революции, д. 17 (3952) 204 050
Казань ул. Деметьева, д.16, оф. 301 (843) 518 77 70, 260 18 91	Краснодар ул. Держинского, д. 119/2-2 (861) 215 54 50, 215 54 51	Красноярск ул. Парашютная, д. 88/а, кв. 211 (3912) 288 32 99 +7 906 911 39 90	Магнитогорск ул. Тевосяна, д. 15 (3519) 402 824	Великий Новгород Новгородская обл., Новгородский р-н, ул. Федоровский Ручей, д. 2/13 (8162) 502 062, +7 (911) 616 73 13
Нижний Новгород ул. Коммунистическая, д. 49 (831) 212 70 51, 413 88 27	Новокузнецк Октябрьский пр., д. 16 (3843) 956 562	Новосибирск ул. Каменская, д. 74 (383) 211 20 02, 224 54 13	Омск ул. Маяковского, д. 64 (3812) 361 992, 361 992	Пенза ул. Карпинского, д. 37 (8412) 240 223
Пермь ул. Энергетиков, д. 55/а (342) 299 42 12	Ростов-на-Дону Театральный пр., д. 70/1, кв. 151 (863) 260 29 40	Самара Тольятти ул. 22 Партсъезда, д. 7/а, оф. 112 (846) 977 75 37, 977 75 47	Саратов ул. Осипова, д. 1, оф. 204 (8452) 700 470	Нижний Тагил ул. Пархоменко, д. 30 (3435) 377 498
Тверь ул. Конечная, д. 5 (4822) 773 596, 773 584	Тюмень ул. Энергетиков, д. 55/а (3452) 418 387, 418 388	Хабаровск ул.Пушкина, д. 4, оф.1 (4212) 459 101	Челябинск Свердловский пр., д. 32, оф. 106 (351) 791 15 65, 791 72 65	Челябинск ул. 40-летия Октября, д. 22 (351) 223 22 36, 223 22 38

Список Сервисных центров постоянно расширяется. Полный список Сервисных центров Вы можете найти на сайте www.iddis.ru

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------