



Инструкция по эксплуатации декоративного фонтана-увлажнителя

Рекомендации по уходу и содержанию декоративного фонтана-увлажнителя:

1. Перед подключением декоративного фонтана-увлажнителя в сеть нужно наполнить его водой так, чтобы уровень воды был выше помпы.
2. Убедитесь, что вы расположили фонтан на поверхности, которая не портится от воды.
3. Убедитесь, что нижняя петля электрического шнура находится ниже уровня розетки для формирования «антикапельной петли». Это предотвратит попадание воды в розетку в случае её стекания по электрошнуру.
4. Раз в неделю рекомендуется менять воду. Если опустить в воду серебро (монетку и т.п.), воду можно менять раз в месяц.
5. Следует регулярно *следить за уровнем воды* в чаше фонтана, при необходимости подливать её.
6. Всегда выключайте электрошнур помпы из розетки перед любыми манипуляциями с помпой.
7. Запрещается работа помпы без воды.
8. Поместите помпу в чашу фонтана, наполненную водой, и спрячьте провод за декоративными элементами фонтана-увлажнителя.
9. *Фонтан-увлажнитель генерирует пар с помощью парового диффузора, испаряющего влагу мягким густым туманом. Диффузор также помещается в воду вместе с насосом.*

Предупреждение: не использовать для помпы другие жидкости, кроме воды!