

VIGOR®



КОФЕВАРКА
НХ-2115

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VIGOR®

Инструкция по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор! Вы стали обладателем продукции компании VIGOR Hungary KFT, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием прибора и сохраните для обращения к ней впоследствии!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Прочитайте инструкцию до конца.
2. Не дотрагивайтесь до нагревающихся поверхностей корпуса.
3. Следует выключать прибор из сети перед мытьем или когда он не используется. Кофеварка должна остыть, перед тем как убрать, снять какую-либо часть или вымыть ее.
4. При обнаружении каких-либо повреждений самого прибора или отдельных его частей, не пользуйтесь прибором и не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность. Необходимо обратиться в сервисный центр.
5. Сетевой шнур не должен свисать с края стола или касаться горячей поверхности.
6. Не использовать кофеварку у открытого огня.
7. Убедитесь, что напряжения в сети соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими параметрами.
8. Не погружайте прибор и отдельные его части в воду и другие жидкости.
9. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором
10. Не используйте прибор в любых иных целях, кроме указанных в настоящей инструкции.
11. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо


Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Крышка резервуара для воды
2. Конус с фильтром
3. Резервуар для воды
4. Крышка стеклянного графина
5. Ручка стеклянного графина
6. Стеклянный графин
7. Корпус
8. Кнопка включения/выключения
9. Мерная ложка



VIGOR®

Инструкция по эксплуатации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку резервуара для воды и заполните резервуар чистой водой до требуемой отметки. Уровень воды не должен превышать максимальной отметки.
2. Наполните конус с фильтром необходимым количеством кофе или листового чая.
3. Закройте конус с фильтром.
4. Установите стеклянный графин на подставку.
5. Включите кофеварку. Лампочка индикатора послужит сигналом, что прибор начал работать.
6. После приготовления, если не выключать кнопку включения и оставить графин на подставке, кофе или чай будут сохранять температуру 70 градусов в течение 1 часа.
7. Не оставляйте кофеварку включенной на длительное время.

УХОД И ЧИСТКА

1. Перед чисткой убедитесь в том, что кофеварка отключена от сети и нагревательный элемент остыл.
2. После использования следует промыть колбу, корзинку для фильтра и фильтр в горячей мыльной воде.
3. Внешние детали кофеварки следует протереть влажной тряпкой.
4. Никогда не опускайте прибор в воду.
5. Кофеварку необходимо тщательно мыть каждые 4-5 месяцев для поддержания хорошей работы.
6. Храните прибор в чистом сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	220-240В, 50Гц
Мощность	800Вт
Емкость	1,2 литра
Срок службы	2 года
Дата изготовления	30.03.2011

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдения правил

VIGOR®

Инструкция по эксплуатации

пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

VIGOR®

Для заметок

VIGOR®

Для заметок



VIGOR HUNGARY KFT
1125, BUDAPEST, VAROSKUTI 18/B, HUNGARY
www.vigorgoods.com