

Картридер обладает следующими **возможностями**:

Полная совместимость со стандартом USB 2.0
Высокоскоростная передача данных со скоростью до 480Мбит/сек. Питание через USB разъем (не требует внешних источников). Простая установка Plug and Play.

Индикация (LED) при наличии карты памяти и передачи данных

Системные требования

PC или ноутбук с USB портом

Одна из ниже перечисленных операционных систем:

- Windows® 98/98SE
- Windows® 2000
- Windows® Me
- Windows® XP
- Mac™ OS 9.x или более поздней версии
- Linux Kernel 2.4 или более поздней версии

Использование Картридера

1. Произведите установку драйвера.
 2. Подключайте считывающее устройство для карт напрямую в доступный USB порт.
 3. Ваш компьютер автоматически распознает устройство Картридер и покажет сообщение "New Hardware Found". Windows установит необходимые файлы для использования Вашего устройства.
 4. В списке "Мой компьютер" появятся идентификационные иконки слотов кардридера. Устройство Картридер готово к использованию.
- Для безопасного извлечения карты памяти выберите соответствующий ID слота карты памяти и, нажав правую клавишу мыши, вызовите меню. Выберите пункт Eject и извлеките карту памяти. До этого обязательно убедитесь, что LED-индикатор не моргает (данные не передаются).
 - **ВНИМАНИЕ:** Никогда не вынимаете и не вставляйте карту памяти, а также не отключайте USB кабель во время передачи данных. Убедитесь, что информация не пострадала из-за возможного случайного отключения.