

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕДИКЮРНЫЙ НАБОР "PEDI SPIN" (12 НАСАДОК)

Прибор PediSpin — это компактное устройство, которое позволит вам качественно ухаживать за ножками. С помощью такого устройства Вы легко устраните неприятные натоптыши и огрубевший слой кожи. Прибор невероятно прост в пользовании, но результат процедуры можно сравнить с профессиональным педикюром в косметическом салоне.

Прибор оснащен двумя режимами скорости — низкая скорость для сухой огрубевшей кожи, и высокая — для твердых мозолей. Обрабатывайте свои пятки, ступни и даже пальцы на ногах.

Пользоваться устройством легко и просто. Установите в батарейный отсек 4 элемента типа AA (в комплект не входят), поставьте нужную насадку и включите. Машинка мягко и безопасно будет обрабатывать проблемные участки кожного покрова на ногах.

Вся обрезанная шелуха собирается внутри головки. По завершении обработки просто снимите ее и удалите содержимое. Затем вставьте специальную головку для придания Вашим ногам идеальной гладкости.

Комплектация Педи Спин (PediSpin):

1. Прибор Педи Спин (PediSpin).
2. Шлифовочная подушечка;
3. Полировочная подушечка;
4. 12 запасных накладок для полировочной подушечки;
5. Щеточка для чистки.

Технические характеристики:

- Вес: 210 г;
- Размеры в упаковке: 28 x 17 x 7 см.;
- Прибор работает от четырех батареек типа AA (батарейки в комплект не входят);
- Прибор имеет две скорости.