



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БУДИЛЬНИКА

- Данная модель будильника является сложным техническим изделием, требующего внимательного обращения. Перед эксплуатацией будильника необходимо ознакомиться с данной инструкцией. Выполнение правил эксплуатации обеспечит длительную и надежную работу, сохранит установленную точность хода в течение всего срока службы.
- Будильник предназначен для постоянной эксплуатации в помещении при температуре от 1°C до 45°C и относительной влажности воздуха от 30% до 80%.
- Данная модель будильника принадлежит к среднему классу точности, поэтому установку стрелок на требуемое время необходимо осуществлять по сигналам точного времени, передаваемым по радиоканалам.
- Установка стрелок производится колесом на корпусе механизма в указанном направлении.
- Для установки звонка, воспользуйтесь вторым колесиком, которое отмечено как «Звонок».
- Во время эксплуатации будильника следует соблюдать следующие правила:
 - a. предохраняйте его падений и ударов;
 - b. не открывайте корпус будильника и не вынимайте механизм (этим Вы оградите его от неквалифицированного вмешательства и попадания пыли и грязи в механизм часов, что может стать причиной остановки или резкого ухудшения их точности);
 - c. оберегайте часы от воздействия агрессивных сред (попадания воды, препаратов бытовой химии и т.п.)

Технические характеристики.

Среднесуточное отклонение точности при температуре 23°C +/-5°C в пределах: ±1с/сут.
Элемент питания: тип AA/1.5V/

Примерная продолжительность работы от одного элемента питания: 12 месяцев