



# Руководство по эксплуатации электронных наручных часов

## Активация часов:

Для включения часов необходимо нажать на любую кнопку. После этого экран активируется. Если этого не произошло, проверьте правильность установки батарейки. Для просмотра даты и включения секундомера нажмите на верхнюю правую кнопку.

## Установка даты и времени:

- Для того чтобы активировать меню настройки даты, нажмите на правую нижнюю кнопку. Результат — на дисплее отобразится мигающая дата (месяц, день месяца).
- Для того чтобы установить нужную дату, нажмите на правую нижнюю кнопку ещё раз, при ещё одном нажатии на клавишу вы перейдёте в режим настройки текущего дня.
- Для того чтобы активировать меню настройки времени, также нажмите на правую нижнюю кнопку. Результат — на дисплее отобразится мигающее время (часы, минуты).
- Для того чтобы оказаться в режиме настройки текущего реального времени, нажмите на правую нижнюю кнопку ещё раз, при ещё одном нажатии на клавишу вы перейдёте в режим настройки текущего дня.

## Важно знать!

При нажатии на правую нижнюю кнопку часов вы выбираете индикатор, который собираетесь настроить. Все настройки индикаторов осуществляются при помощи правой верхней кнопки. Нажимайте данную клавишу до тех пор, пока не увидите на экране нужное значение. Для того чтобы сохранить этот показатель и перейти в режим настройки других индикаторов, нажмите на нижнюю клавишу.