



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Инструкция к световому новогоднему сувениру:

1. Установите изделие на ровную твёрдую устойчивую поверхность.
2. На дне изделия извлеките защитный «язычок», вставленный между батареек, включите тумблер в положение ON.
3. Если подсветка не включилась, переверните изделие и проверьте правильность установки элементов питания.
4. Замена элементов питания: переверните изделие, откройте крышку, замените элементы питания, закройте крышку. Включите тумблер в положение ON.
5. Уход: протирать сухой чистой тряпкой.

Не использовать детям до 3-х лет. Не мочить. Не ставить вблизи нагревательных приборов.