



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Инструкция к световому прибору

Характеристики и комплектация:

1 световой прибор, 1 сетевой адаптер, 1 подставка-тренога.

Требования к сети: 110-240V, 50-60Hz.

Размер прибора: 110x90x45 мм, вес 400 гр.

Эксплуатация:

Применять только внутри помещений, не подвергать воздействию воды, беречь от ударов.

Применять при температуре 15-30С. Каждые два часа необходимо отключать световой прибор, чтобы он остыл. Берегите прибор от пыли.

1. Подключите прибор к сети.
2. На переключателе на задней стороне прибора есть положения «Strobeflash/Music/On/Off».

Переместите переключатель в положение «On», далее – в положение «Strobeflash» для настройки частоты мерцания картинок, с помощью регулятора «Motorcontroller» можете менять частоту смены картинок. Положение «Music»-для активации звукового сопровождения.

Меры предосторожности:

Не стоит включать и выключать прибор слишком часто.

Не смотрите на экран светового прибора, когда он производит лазерные лучи. Это небезопасно для глаз.